


Гидрораспределитель YDV 01



S = выход на цилиндр	3 / 4"
P = вход с насоса	1"
T = слив в бак	3 / 4"
H = подвод воздуха	R1 / 4"
Y = подвод воздуха	R1 / 4"

Максимальный расход жидкости	л/мин	140
Макимальное давление	МПа	20
Рабочее давление	МПа	17
Масса	кг	7